Mode d'emploi original V-VC 400 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300

Vacuum pump | Pompe à vide





Sommaire

Sommaire

1	Préface	4
1.1	Principes	4
1.2	Public cible	4
1.3	Documentation fournisseur et autres documents en vigueur	4
1.4	Abréviations	4
1.5	Directives, normes, lois	4
1.6	Symboles et signification	5
1.7	Termes techniques et signification	5
1.8	Droits d'auteur	5
2	Sécurité	6
2.1	Mention des signaux d'avertissement	6
2.2	Généralités	6
2.3	Utilisation conforme	7
2.4	Modes d'exploitation non autorisés	7
2.5	Qualification et formation du personnel	8
2.6	Travaux respectant les normes de sécurité	8
2.7	Consignes de sécurité à l'adresse de l'exploitant	8
2.8	Consignes de sécurité pour l'installation, la mise en service et la maintenance	Š
2.9	Conditions de garantie	S
3	Transport, stockage et recyclage	10
3.1	Transport	10
0.1	3.1.1 Déballage et vérification du matériel livré	10
	3.1.2 Levage et transport	10
3.2	Stockage	11
J.Z	3.2.1 Conditions ambiantes de stockage	11
3.3		
ა.ა	Recyclage	11
4	Structure et fonctionnement	12
4.1	Structure	12
	4.1.1 Etiquette caractéristique	13
4.2	Description	13
4.3	Domaines d'application	13
5	Installation	14
5.1	Préparation de l'installation	14
5.2	Installation	14
5.3	Rohrleitungen anschließen	15
5.4	Remplissage d'huile de lubrification	15
5.5	Raccordement du moteur	16
6	Mise en service et mise hors service	17
6.1	Mise en service	17
	6.1.1 Contrôle du sens de rotation	18
	6.1.2 Réglage de la plage de travail (V-VC 400 - V-VC 900)	18
6.2	Mise hors service/entreposage	19
6.3	Remise en service	19



Sommaire

7	Entretien et maintenance	. 20
7.1	Garantie de la sécurité de fonctionnement	. 20
7.2	Opérations de maintenance	. 20
	7.2.1 Accouplement	. 21
	7.2.2 Filtration de l'air	. 22
	7.2.3 Lubrification	
	7.2.4 Déshuilage	
7.3	Réparation/ SAV	. 26
7.4	Pièces de rechange	. 27
8	Pannes: causes et élimination	. 28
9	Caractéristiques techniques	. 31



1 Préface

1.1 Principes

Le présent mode d'emploi:

- fait partie des pompes à vide à palettes immergées d'huile des types V-VC 400, V-VC 500, V-VC 700, V-VC 900, V-VC 1100 et V-VC 1300.
- décrit l'utilisation professionnelle en toute sécurité des pompes dans toutes leurs phases de vie.
- doit être conservé en permanence sur le lieu d'utilisation.

1.2 Public cible

Le présent mode d'emploi s'adresse à un personnel de formation technique qualifié.

1.3 Documentation fournisseur et autres documents en vigueur

Document	Contenu	N°
	Mode d'emploi	BA 233-FR
Documentation fournisseur	Déclaration de conformité	C 0045-FR
	Déclaration d'innocuité	7.7025.003.17
Eclaté	Documentation afférente aux pièces détachées	E 233
Fiche technique	Caractéristiques techniques et courbes caractéristiques	D 233
Fiche d'information	Compatibilité avec la vapeur d'eau pour pom- pes à vide immergées d'huile	I 200
Fiche d'information	Directive se rapportant au stockage des machines	I 150
Déclaration du fabricant	Directive CE 2002/95/CE (RoHS)	_

1.4 Abréviations

Fig. Figure
V-VC Pompe à vide

m³/h Capacité d'aspiration

mbar (abs.) Vide limite, pression d'utilisation

1.5 Directives, normes, lois

voir déclaration de conformité



1.6 Symboles et signification

Symbole	Explication
\triangleright	Condition, disposition préalable
####	Consigne à appliquer, mesure
a), b),	Consigne à appliquer en plusieurs étapes
⇒	Résultat
<u>-> 14]</u>	Référence croisée avec indication de la page
i	Information, indication
<u> </u>	Signe de sécurité Avertit des risques potentiels de blessure encourus Respectez toutes les consignes de sécurité accompagnées de ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure et d'écarter un danger de mort!

1.7 Termes techniques et signification

Terme	Explication
Machine	Combinaison pompe et moteur prête à être raccordée
Moteur	Moteur d'entraînement de la pompe
Pompe à vide	Machine servant à générer une sous-pression (vide)
Palettes	Principe de fonctionnement/ de construction de la machine
Capacité d'aspiration	Volume engendré d'une pompe à vide en fonction de l'état au raccord d'aspiration
Pression limite (abs.)	Vide maximal pouvant être atteint par une pompe à orifice d'aspiration fermé ; indiquée en tant que pression absolue
Vide continu	Vide ou plage de pression d'aspiration sur lequel/laquelle la pompe fonctionne en marche continue. Le vide continu ou la pression d'aspiration est ≥ au vide limite et < à la pression atmosphérique.
Emissions sonores	Le bruit émis à partir d'un certain niveau de charge est indiqué sous forme d'une valeur, le niveau de pression acoustique dB(A) selon EN ISO 3744.

1.8 Droits d'auteur

La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdits sauf autorisation expresse. Le non-respect de ces restrictions ouvre droit à des dommages et intérêts.



2 Sécurité

Le fabricant ne saurait être tenu responsable de tous dommages causés du fait du non-respect des consignes données dans l'ensemble de la documentation fournie.

2.1 Mention des signaux d'avertissement

Signal d'avertissement	Degré de risque	Conséquences en cas de non-re- spect		
A DANGER	danger imminent	blessures graves, voire la mort		
AVERTISSEMENT	danger potentiel	blessures graves, voire la mort		
ATTENTION	situation potentiellement dangereuse	risque de blessures légères		
AVIS	situation potentiellement dangereuse	dégât matériel		

2.2 Généralités

Ce mode d'emploi contient des consignes élémentaires en matière d'installation, de mise en service, d'opérations de maintenance et d'inspection dont l'observation permet de garantir une manipulation de la machine en toute sécurité et d'éviter ainsi les dégâts matériels et les lésions corporelles. Il convient d'observer les consignes de sécurité de tous les chapitres.

Le mode d'emploi doit être lu et compris dans son intégralité par le personnel spécialisé compétent/ l'exploitant avant l'implantation et la mise en service. Le contenu du mode d'emploi doit rester accessible à tout moment au personnel spécialisé/à l'exploitant. Les consignes apposées directement sur la machine doivent être respectées et maintenues dans un état de lisibilité parfaite. Ceci vaut notamment pour :

- le marquage des raccordements
- la plaque signalétique de l'appareil et l'étiquette caractéristique moteur
- les plaques signalétiques et les plaquettes d'avertissement

Le respect des directives locales applicables incombe à l'exploitant.



2.3 Utilisation conforme

La machine doit uniquement être exploitée dans les domaines d'application stipulés dans le mode d'emploi :

- la machine ne doit être exploitée qu'en parfait état de fonctionnement
- la machine ne doit être pas exploitée si elle n'est que partiellement assemblée
- la machine ne doit être exploitée que sur une plage de température ambiante et d'aspiration allant de 5 à 40°C
 Prière de nous consulter si les températures sont situées en dehors de cette plage.
- la machine peut transporter, compresser ou aspirer les fluides suivants :
 - air
 L'air aspiré peut contenir de la vapeur d'eau; toutefois pas d'eau ou d'autres liquides.
 Compatibilité avec la vapeur d'eau : voir l'info I 200
 - tous les gaz et mélanges gaz/air non explosifs, ininflammables, non corrosifs et non toxiques

2.4 Modes d'exploitation non autorisés

- aspiration, transport et compression de fluides explosifs, inflammables, corrosifs ou toxiques, par ex. des poussières selon zone ATEX 20-22, des solvants, de l'oxygène sous forme gazeuse et d'autres agents oxydants
- l'utilisation de la machine en milieu non industriel dans la mesure où l'installation ne permet pas de prendre les mesures de précaution et de sécurité s'imposant
- l'implantation en environnement à risque d'explosion
- l'utilisation de la machine dans des zones soumises aux rayonnements ionisants
- la pression de refoulement excédant + 0.1 bar
- les modifications opérées sur la machine et ses accessoires



2.5 Qualification et formation du personnel

- S'assurer qu'avant de démarrer le travail, le personnel chargé d'opérer sur la machine a lu et compris le présent mode d'emploi, et notamment les consignes de sécurité se rapportant à l'installation, la mise en service, les opérations de maintenance et d'inspection
- Répartir les responsabilités et ressorts de compétence et prévoir la surveillance du personnel
- Ne faire exécuter les travaux que par du personnel technique qualifié :
 - installation, mise en service, opérations de maintenance et d'inspection
 - travaux sur la partie électrique
- Ne laisser travailler sur la machine le personnel en cours d'instruction qu'uniquement sous la surveillance d'un personnel technique qualifié

2.6 Travaux respectant les normes de sécurité

Outre les consignes de sécurité stipulées dans le présent mode d'emploi ainsi que les restrictions dictées par l'utilisation conforme, s'appliquent également les dispositions de sécurité suivantes :

- réglementation en matière de prévention des accidents, prescriptions de sécurité et d'exploitation
- normes et lois applicables

2.7 Consignes de sécurité à l'adresse de l'exploitant

- Les pièces chaudes de la machine doivent rester inaccessibles pendant l'exploitation ou bien être dotées d'une grille de protection
- La libre aspiration ou évacuation des fluides de transport ne doit pas présenter de danger pour les personnes
- Tout risque électrique doit pouvoir être exclu



2.8 Consignes de sécurité pour l'installation, la mise en service et la maintenance

- L'exploitant s'assure que tous les travaux d'installation, de mise en service et de maintenance sont exécutés par du personnel technique qualifié et autorisé qui dispose de suffisamment d'informations via la lecture approfondie du mode d'emploi
- Les travaux sont à effectuer uniquement machine à l'arrêt, sécurisée contre toute remise en marche fortuite
- La procédure de mise hors service de l'installation décrite dans le mode d'emploi doit être impérativement respectée
- Les dispositifs de sécurité et de protection doivent être remis en place ou réactivés dès la fin des travaux. Avant la remise en service, respecter les points mentionnés ci-après pour procéder à la mise en service
- Les travaux de transformation ou de modification de l'installation ne sont autorisés que sur accord du fabricant
- Utiliser uniquement des pièces d'origine ou autorisées par le fabricant. L'utilisation d'autres pièces peut rendre nulle et non avenue la responsabilité pour tous dommages en découlant
- Tenir les personnes non autorisées à distance de la machine

2.9 Conditions de garantie

La responsabilité/garantie du fabricant ne prend pas effet dans les cas suivants :

- · utilisation non conforme
- respect du présent mode d'emploi
- exploitation par du personnel insuffisamment qualifié
- utilisation de pièces de rechange non validées par Gardner Denver Schopfheim GmbH
- modifications apportées à la machine ou aux accessoires livrés par les soins de Gardner Denver Schopfheim GmbH



3 Transport, stockage et recyclage

3.1 Transport

3.1.1 Déballage et vérification du matériel livré

3.1.2 Levage et transport




Fig. 1 Levage et transport

- 1 Anneau de levage
- 2 Anneau de levage

- a) Déballer la machine à réception et vérifier l'absence de dommages de transport.
- b) Signaler sans délai au fabricant tout dommage de transport constaté.
- c) Recycler le matériel d'emballage conformément aux prescriptions.

A

AVERTISSEMENT

Danger de mort ou risque d'écrasement de membres en cas de chute ou de basculement du matériel transporté!

- a) choisir l'outil de levage en fonction du poids total à transporter .
- b) sécuriser la machine contre tout risque de basculement et de chute .
- c) ne pas stationner sous des charges en cours de levage .
- d) placer le matériel transporté sur un support à l'horizontale.

Dispositif de levage/transport par grue



AVERTISSEMENT

Risque de lésions corporelles en cas de manipulation impropre

- a) Contraintes non admises à la transversale du plan de l'anneau.
- b) Eviter toute contrainte par choc.
- a) Serrer fermement l'anneau de levage.
- b) Pour lever et transporter la machine, il convient de la suspendre à un outil de levage par l'anneau de levage du corps de pompe (fig. 1/1) et celui de l'enveloppe du stator (fig. 1/2). Si aucun anneau de levage ne se trouve sur cette dernière, soulever le moteur au moyen d'une élingue.



3.2 Stockage

AVIS

Risque de dégât matériel en cas de stockage impropre

- S'assurer que l'endroit de stockage remplit les conditions suivantes:
- a) exempt de poussières
- b) non soumis aux vibrations

3.2.1 Conditions ambiantes de stockage

Condition ambiante	Valeur		
Humidité relative	0% à 80%		
Température de stockage	-10°C à +60°C		



En cas de stockage prolongé (au-delà de 3 mois), il est utile de procéder au remplacement de l'huile d'exploitation par de l'huile de conservation. Voir info « Directive se rapportant au stockage des machines » I 150

3.3 Recyclage



AVERTISSEMENT

Danger : matières inflammables, irritantes ou toxiques !

Les machines étant entrées en contact avec des matières dangereuses doivent être décontaminées avant leur recyclage!

- a) la récupération à part des huiles et graisses conformément aux prescriptions locales en vigueur.
- b) ne pas mélanger de solvants, de détartrant ni de résidus de peinture.
- démonter les composants et les recycler conformément aux prescriptions locales en vigueur.
- d) mettre la machine au rebut conformément aux prescriptions locales et nationales en vigueur.
- e) les pièces d'usure (mentionnées comme telles sur l'éclaté) constituent des déchets spéciaux dont la mise au rebut doit s'effectuer suivant les lois sur le traitement des déchets en vigueur au niveau national et local.



4 Structure et fonctionnement

4.1 Structure




Fig. 2 Pompe à vide V-VC 400 - V-VC 1300

- A Raccord du vide
- B Sortie d'air de refoulement
- D Carter du filtre
- E Entrée d'air de refroidissement
- F Sortie d'air de refroidissement
- H, H₁ Points de remplissage d'huile
- I Voyant d'huile
- K, K₁ Points de vidange d'huile
- M Plaquette de recommand. d'huiles

- N Etiquette caractéristique
- O Flèche indiquant le sens de rotation
- P Moteur d'entraînement
- P₁ Etiquette caractérist. moteur
- Q Surfaces chaudes > 70° C
- T Carter du déshuileur
- U Clapet de lest d'air
- W Couvercle de maintenance
- X Plot d'ajustage



4.1.1 Etiquette caractéristique




Fig. 3 Etiquette caractéristique

- 1 Type/série (variante mécanique)
- 2 Numéro de série
- 3 Année de construction
- 4 Réf. art.
- 5 Vide limite (abs.)
- 6 Capacité d'aspiration
- 7 Vitesse de rotation
- 8 Puissance moteur
- 9 Mode d'exploitation

4.2 Description

Les modèles V-VC 400 à V-VC 1300 sont équipés à l'aspiration d'un filtre à cartouche micronique ou d'un filtre crépine et d'un séparateur d'huile et de brouillard d'huile au refoulement pour la réinjection de l'huile dans le circuit de lubrification. La pompe à vide se trouve sous un capot insonorisant. Un ventilateur logé entre le corps de pompe et le moteur garantit le refroidissement de l'air. Le ventilateur est isolé de tout contact sous un carter de protection. L'air de refroidissement traverse également un radiateur d'huile. Un clapet anti-retour intégré empêche le retour de gaz côté aspiration à l'arrêt de la pompe. En cas d'arrêt de plus de deux minutes, la tuyauterie de raccordement doit être remise à la pression atmosphérique. Un lest d'air (fig. 2/U) monté en série empêche la condensation de la vapeur d'eau dans la pompe en cas d'aspiration réduite de vapeur. Pour des quantités plus importantes de vapeur, la pompe peut être équipée en usine d'un lest d'air agrandi.

Un moteur bridé, courant triphasé, entraîne la pompe par l'intermédiaire d'un accouplement

4.3 Domaines d'application

Ces pompes à vide à palettes immergées d'huile des types V-VC 400 à V-VC 1300 sont conçues pour la production d'un vide. La capacité d'aspiration à la pression atmosphérique est de 400, 550, 700, 830, 1100 et 1280 m³/h à 50 Hz. Les courbes de capacité d'aspiration en fonction de la pression d'aspiration sont données sur la fiche technique D233.

Ces types de pompe sont conçus pour la mise sous vide de systèmes étanches ou pour travailler en continu dans la plage d'aspiration allant de:

V-VC 400 - V-VC 900: vide fin → 0,5 à 100 mbar (abs.) • vide grossier → 10 à 500 mbar (abs.) V-VC 1100 / V-VC 1300: vide fin → 1 à 100 mbar (abs.) • vide grossier → 20 à 500 mbar (abs.)

En cas d'utilisation en continu en dehors de ces plages, il y a un risque de perte d'huile par le refoulement. Lors de la mise sous vide de systèmes fermés, le volume à vider ne doit pas être supérieur à 2 % max. du débit nominal de la pompe.



En cas de fréquence d'utilisation élevée (à intervalles réguliers env. 4 fois par heure) ou en cas de températures ambiante et d'aspiration élevées, la température limite du bobinage moteur et des paliers peut être dépassée.

Pour de telles conditions d'utilisation, prière de s'adresser au fabricant.



Pour une implantation en extérieur, le groupe doit être protégé des intempéries (par ex. en le plaçant sous un abri).



5 Installation

5.1 Préparation de l'installation

S'assurer que les conditions suivantes sont données:

- la machine est accessible de tous les côtés
- ne pas obturer les grilles et orifices d'aération
- laisser un encombrement suffisant pour le montage/démontage de la tuyauterie ainsi que pour les travaux de maintenance, notamment pour le montage/démontage de la machine
- protéger la machine des impacts d'oscillations étrangères
- ne pas aspirer de refoulement chaud provenant d'autres machines pour le refroidissement



Le carter du filtre (fig. 2/D), le point de remplissage d'huile (fig. 2/K, K₁), le voyant d'huile (fig. 2/I), le point de vidange d'huile (fig. 2/K, K₁), le lest d'air (fig. 2/U) et le carter du déshuileur (fig. 2/T) doivent être facilement accessibles.

Les entrées (fig. 2/E) et sorties ((fig. 2/F) d'air de refroidissement doivent être espacées des parois avoisinantes d'au moins 30 cm. L'air de refroidissement refoulé ne doit pas être réaspiré. Afin de faciliter l'entretien nous recommandons de prévoir un dégagement d'au moins 50 cm autour de la machine.

5.2 Installation

AVIS

La machine ne fonctionne correctement qu'en position d'implantation horizontale.

Risque de dégât matériel par basculement et chute de la machine.

Dans le cas d'une installation au-dessus de 1000 m d'altitude, il faut s'attendre à une diminution des performances de l'appareil. Prière de nous consulter, si tel est le cas.

Veiller à ce que le support ait les propriétés suivantes:

- plan et rectiligne
- la capacité portante de la surface sur laquelle repose la machine doit être conçue pour supporter le poids nécessaire



L'implantation de la machine sur un sol stable peut se faire sans ancrage particulier. La mise sur plots antivibratoires est préconisée si la machine est montée sur un châssis.



5.3 Rohrleitungen anschließen

AVIS

Risque de dégâts matériels sur le groupe causés par des forces trop importantes et couples de serrage trop élevés de la tuyauterie Vissage de la tuyauterie uniquement à la main.

Une tuyauterie d'aspiration sous-dimensionnée et/ou trop longue affecte les performances de la pompe à vide.

L'ouverture d'évacuation (fig. 2/B) ne doit être ni fermée ni rétrécie.

La pression de refoulement admissible ne doit pas excéder + 0.1 bar.

Eviter toute accumulation de liquide dans la conduite d'air d'échappement.

- a) Le raccordement du vide (fig. 2/A) se trouve sur le carter du filtre (fig. 2/D).
- L'air aspiré peut être refoulé soit directement à l'ouverture d'évacuation (fig. 2/B) soit indirectement par le biais d'un flexible ou de la tuyauterie.

5.4 Remplissage d'huile de lubrification

- a) Verser l'huile de lubrification (pour le type d'huile approprié, voir le chapitre « maintenance ») aux deux points de remplissage d'huile (fig. 2/ H, 2/H₁) jusqu'au niveau max. du voyant d'huile (fig. 2/l).
- b) Reboucher ensuite les points de remplissage d'huile.



5.5 Raccordement du moteur





DANGER

Toute installation électrique réalisée de façon non professionnelle est source de danger de mort! L'installation électrique doit être réalisée uniquement par un professionnel qualifié en respectant la norme EN 60204. L'interrupteur principal doit être prévu par l'exploitant.

- a) Les données électriques du moteur sont indiquées sur l'étiquette caractéristique (fig. 2/N) ou sur celle du moteur (fig. 2/P₁). Les moteurs sont conformes à la norme DIN EN 60034 et ils sont exécutés dans la classe de protection IP 55 et la classe d'isolation F. Le schéma de raccordement se trouve dans la boîte à bornes du moteur (ceci ne concerne pas les exécutions avec prise). Vérifier que les données électriques du moteur sont bien compatibles avec le réseau (type de courant, tension, fréquence, intensité admissible).
- b) Relier le moteur à un disjoncteur (pour sa protection) et bloquer le câble d'alimentation par un presse-étoupe.
 Nous recommandons un disjoncteur à coupure temporisée pouvant supporter une éventuelle surintensité. Lors d'un démarrage à froid, une éventuelle surintensité peut se produire momentanément.
- c) Si l'appareil est destiné à être démarré plus de 4 fois par heure, nous recommandons l'utilisation d'un démarreur progressif, voir fiche technique des accessoires Z 922 (ZAD)

AVIS

Alimentation en énergie

Les conditions d'utilisation sur site doivent concorder avec les données indiquées sur l'étiquette caractéristique du moteur. Admissible sans baisse de performance:

- ± 5% écart de tension
- ± 2% variation de fréquence



6 Mise en service et mise hors service

6.1 Mise en service



AVERTISSEMENT

Manipulation impropre

Peut engendrer de graves blessures, voire la mort! Prière de respecter impérativement les consignes de sécurité données!





ATTENTION

Surfaces chaudes

En fonctionnement normal, les températures de surface pour les éléments (fig. 2/Q) peuvent dépasser les 70°C.

Il faut éviter tout contact avec les parties chaudes (elles sont signalées par des plaquettes d'avertissement)!



Λ

ATTENTION

Emissions sonores

Les niveaux sonores les plus élevés, mesurés selon EN ISO 3744, sont mentionnés au chapitre 9. Afin d'éviter une détérioration irrémédiable de l'ouïe, les personnes stationnées sur des durées prolongées à proximité de la machine en cours d'exploitation sont priées de porter des protections auditives!



ATTENTION

Aérosols huileux au refoulement

Malgré une séparation des brouillards d'huile des plus soigneuses, le gaz d'échappement peut présenter des faibles résidus d'aérosols. L'inhalation permanente de ces aérosols pourrait constituer un danger pour la santé. Veiller par conséquent à la bonne aération du local renfermant la pompe.



6.1.1 Contrôle du sens de rotation

- Le sens de rotation préconisé de l'arbre d'entraînement est indiqué par la flèche d'indication du sens de rotation (fig. 2/O) située sur la bride du moteur.
- a) Vérifier le sens de rotation du moteur en effectuant un bref démarrage (de max. deux secondes). Observer le ventilateur moteur qui doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

AVIS

Mauvais sens de rotation

Faire fonctionner le moteur dans le mauvais sens de rotation entraîne des dommages sur la machine! Utiliser un indicateur de champ tournant pour vérifier le sens de rotation (champ magnétique rotatif à gauche).

b) Après une éventuelle correction du sens de rotation du moteur, effectuer un redémarrage et stopper à nouveau la pompe après environ 2 minutes pour rajouter l'huile manquante jusqu'au niveau max. du voyant d'huile (fig. 2/I). Si le point de remplissage d'huile (fig. 2/H₁) n'est pas accessible, il convient de répéter le remplissage au point (fig. 2/H) jusqu'à ce que le radiateur d'huile soit entièrement rempli. Il ne faut pas ouvrir l'orifice de remplissage sur une pompe en fonctionnement.

6.1.2 Réglage de la plage de travail (V-VC 400 - V-VC 900)




Fig. 4 Réglage de la plage de travail

X Plot d'ajustage

6.2 Mise hors service/entreposage

Arrêt de la machine

- a) Arrêt de la machine.
- b) Si existant, fermer la vanne d'arrêt de la tuyauterie air comprimé et vide.
- c) Déconnecter la machine de la source de tension.
- d) Dépressuriser la machine: ouvrir lentement les conduites.⇒ La pression diminue peu à peu.
- e) Retirer les conduites et les flexibles.
- f) Obturer les raccords pour embouts d'aspiration et de refoulement avec une feuille adhésive.
- g) Placer les sachets de sicatif dans le carter du filtre.
- Voir également le chapitre 3.2.1, page 11

6.3 Remise en service

- a) Vérifier l'état de la machine (propreté, câblage, etc.).
- b) Vidanger les agents conservateurs.
- c) Retirer les sachets de sicatif du carter du filtre.
- Installation, voir chapitre 5, page 14
- Mise en service, voir chapitre 6.1, page 17



7 Entretien et maintenance





DANGER

Le contact avec les composants sous tension est source de danger de mort!

Avant d'effectuer les opérations de maintenance, actionnez l'interrupteur principal de la machine ou retirez la fiche de la prise secteur et sécurisez la machine contre un réenclenchement inopiné.





AVERTISSEMENT

Surfaces chaudes et consommables

Lors des travaux de maintenance, risque de brûlure au contact des surfaces chaudes (fig. 2/Q) et de l'huile de lubrification de la machine. Respectez les temps de refroidissement.

7.1 Garantie de la sécurité de fonctionnement

Afin de garantir la sécurité de fonctionnement, il convient d'effectuer une maintenance régulière.

Les intervalles de maintenance sont fonction de l'exploitation faite de la machine.

Respectez les consignes de sécurité données pour tous les travaux mentionnés au chapitre 2.8 « Consignes de sécurité pour l'installation, la mise en service et la maintenance ».

L'ensemble de l'installation doit toujours être maintenu dans un parfait état de propreté.

7.2 Opérations de maintenance

Périodicité	Travaux d'entretien	Chapitre
mensuelle	Vérifier l'étanchéité de la tuyauterie et le serrage des ensembles vissés. Le cas échéant, colmater/resserrer.	_
mensuelle	Vérifier l'étanchéité de la boîte à bornes et des arrivées de câbles. Le cas échéant, colmater.	_
mensuelle	Nettoyer les ailerons de la machine et du moteur ainsi que les fentes d'aération du moteur.	_
au moins 1x par an	Contrôle du degré d'usure de l'accouplement	7.2.1
mensuelle / semestrielle	Nettoyer / remplacer les cartouches du filtre	7.2.2
quotidien	Contrôle du niveau d'huile	7.2.3
500 - 2000 h	Vidange d'huile	
2000 h	Remplacement des éléments déshuileurs	7.2.4



7.2.1 Accouplement




Fig. 5 Accouplement

- k Caoutchouc d'accouplement
- I Circlip
- I₁ Circlip
- m Moteur
- n Bride moteur
- p Rondelle d'entretoise
- q Demi-accouplement côté moteur
- r Plot d'accouplement
- **s**₅ Vis
- **s**₆ Vis
- u Vis u Rondelle
- v Ventilateur
- w Ecrou

Les caoutchoucs d'accouplement (fig. 5/k) sont sujets à l'usure et doivent être contrôlés régulièrement (au moins 1x par an). Les caoutchoucs usés sont reconnaissables au bruit anormal de cognement que produit la pompe au démarrage.



ATTENTION

Caoutchoucs d'accouplement défectueux

Des caoutchoucs d'accouplement défectueux peuvent entraîner la rupture de l'arbre du rotor.

Pour vérifier l'état de l'accouplement, couper le moteur (fig. 5/m) et le sécuriser contre toute remise en marche fortuite. Desserrer les vis (fig. 5/s5) à la bride moteur (fig. 5/n). En cas de fixation sur pied, dévisser également la vis (fig. 5/s6). Enlever dans l'axe le moteur avec son demi-accouplement (fig. 5/q) pour le suspendre à un outil de levage. Si les caoutchoucs d'accouplement (fig. 5/k) sont endommagés, enlever les circlips (fig. 5/l) des plots d'accouplement (fig. 5/r) et remplacer les caoutchoucs (fig. 5/k). Laisser la rondelle d'entretoise (fig. 5/p) en place.

Vérifier les plots d'accouplement (fig. 5/r), et les changer si nécessaire : enlever le circlip (fig. 5/l1). Retirer l'accouplement avec le ventilateur (fig. 5/v) de l'arbre de la pompe. Dévisser les écrous (fig. 5/w) et ôter les rondelles (fig. 5/u) puis remplacer les plots d'accouplement.

AVIS

Les démarrages fréquents à température ambiante élevée

réduisent la durée de vie des caoutchoucs d'accouplement (fig. 5/k).

Pour le remontage, effectuer les opérations en sens inverse.



7.2.2 Filtration de l'air




Fig. 6 Filtration de l'air

- U Clapet de lest d'air
- c Joint
- d Couvercle du carter de filtre
- e Chambre du carter de filtre
- f Cartouche filtre
- f₁ Cartouche du filtre
- s₁ Vis
- s₂ Vis

AVIS

Entretien insuffisant du filtre à air

La performance de la machine est affectée, ceci peut l'endommager.

Filtre d'aspiration:

Les cartouches du filtre (fig. 6/f) doivent être nettoyées par soufflage de l'intérieur vers l'extérieur tous les mois, voire plus souvent en fonction de leur degré d'encrassement.

Le nettoyage des filtres n'empêche pas que le taux de séparation s'affaiblisse au fil du temps. C'est pourquoi il convient de changer les filtres tous les semestres. Desserrer les vis (fig. $6/s_1$) du couvercle du carter de filtre (fig. 6/d) pour retirer la cartouche filtre (fig. 6/f) de la chambre du carter de filtre (fig. 6/e) afin de la nettoyer par soufflage. Le remplacement des cartouches de filtre (fig. $6/f_1$) sises au support du filtre s'effectue en desserrant les vis (fig. $6/s_2$). La chambre du carter du filtre (fig. 6/e) est également à nettoyer.

Pour le remontage, effectuer les opérations en sens inverse. Le joint (fig. 6/c) peut être réutilisé.






Fig. 7 Soufflage de la cartouche du filtre

- 1 Cartouche du filtre
- 2 Air comprimé

A

AVERTISSEMENT

Risque de blessure par manipulation d'air comprimé

Le soufflage par air comprimé soulève des corps solides pouvant engendrer des lésions oculaires. C'est pourquoi vous devez toujours porter des lunettes de protection ainsi qu'un masque anti-poussière lors du nettoyage à l'air comprimé.




Fig. 8 Clapet de lest d'air

h₂ Capot

f₂ Cartouche du filtre

g₂ Vis à tête conique

Filtre du lest d'air:

les pompes travaillent avec deux clapets de lest d'air (fig. 2/U, 6/U).

La cartouche filtrante intégrée (fig. $8/f_2$) est à nettoyer plus ou moins souvent en fonction du degré d'impureté de l'air aspiré.

Pour accéder aux éléments filtrants et les nettoyer, d'abord desserrer la vis à tête conique (fig. 8/g₂) qui permet de retirer le capot en plastique (fig. 8/h₂). Nettoyer par soufflage la cartouche du filtre (fig. 8/f₂) ou bien la remplacer.

Pour le remontage, effectuer les opérations en sens inverse.



Entretien et maintenance

7.2.3 Lubrification




Fig. 9 Lubrification

H, H₁ Point de remplissage d'huile

I Voyant d'huile

K, K₁ Point de vidange d'huile

M Plaquette de recommand. d'huiles

AVIS

La vidange doit toujours être réalisée à température de fonctionnement, la machine devant se trouver sous pression atmosphérique.

En cas de vidange incomplète, la quantité d'huile à remplir sera moins importante.

L'huile usagée doit être recyclée conformément aux réglementations locales en vigueur sur la protection de l'environnement.

En cas de changement de type d'huile, il faut entièrement vidanger le carter du déshuileur ainsi que le radiateur d'huile.

Vérifier le niveau d'huile au moins une fois par jour, le cas échéant, faire un appoint d'huile jusqu'à la limite supérieure du voyant d'huile (fig. 9/l). Première vidange après 500 heures d'exploitation. Vidanges suivantes toutes les 500 2 000 heures d'exploitation. Raccourcir les intervalles selon le degré d'impureté du fluide aspiré.

Lors de la vidange d'huile, ne pas oublier de purger également le radiateur d'huile (voir vis de vidange d'huile (fig. 9/K1)).

Seules les huiles de lubrification conformes à DIN 51506 groupe VC/VCL ou une huile de synthèse validée par Elmo Rietschle doivent être utilisées. La viscosité de l'huile doit répondre aux exigences ISO-VG 100 selon la norme DIN 51519.

Types d'huile Elmo Rietschle: MULTI-LUBE 100 (huile minérale) ou SUPER-LUBE 100 (huile de synthèse) (voir également l'étiquette de recommandation de l'huile (fig. 9/M)).

En cas de contrainte thermique de l'huile (température ambiante ou d'aspiration supérieure à 30°C, refroidissement insuffisant, exploitation à 60 Hz, etc.), les intervalles entre les vidanges d'huile peuvent être rallongés en utilisant l'huile de synthèse recommandée.



7.2.4 Déshuilage




Fig. 10 Déshuilage

- L Luftentölelement
- T Entölergehäuse
- W Wartungsdeckel
- Y Manometer (Zubehör)

AVERTISSEMENT

Des éléments déshuileurs fortement encrassés engendrent un fonctionnement de la pompe à température trop élevée ainsi qu'une éventuelle auto-ignition de l'huile de lubrification dans les cas extrêmes.

Les éléments déshuileurs peuvent s'encrasser du fait de la présence de particules d'impuretés (élévation de la température de la pompe et de l'intensité absorbée). C'est la raison pour laquelle il convient de remplacer ces éléments (fig. 10/L) après 2.000 heures d'exploitation ou lorsque la résistance du filtre atteint 0,7 bar (voir manomètre → accessoires, vérification à pression atmosphérique des conditions d'aspiration pendant un court instant), leur nettoyage n'étant pas possible. Raccourcir les intervalles selon le degré d'impureté du fluide aspiré. Remplacement : dévisser le couvercle de maintenance (fig. 10/W). Remplacer les éléments déshuileurs (fig. 10/L).

Pour le remontage, effectuer les opérations en sens inverse. Avant le montage, enduire légèrement d'huile le joint torique du nouvel élément déshuileur et serrer ce dernier à un couple de 15 Nm (avec une clé de 19 mm ou ³/₄").



7.3 Réparation/ SAV




Fig. 11 Déclaration d'innocuité 7.7025.003.17

a) Lors des réparations effectuées sur place, le moteur doit être débranché du réseau par un électricien agréé de sorte qu'aucun redémarrage fortuit ne puisse survenir. Pour toutes réparations, adressez-vous au constructeur, à ses succursales ou aux sociétés agréées par ses soins. Pour obtenir l'adresse des sociétés de SAV sur votre secteur, prière de vous adresser au fabricant (voir l'adresse du fabricant).

AVIS

Toute machine envoyée à un centre de SAV Elmo Rietschle à des fins d'inspection, de maintenance ou de réparation, doit être accompagnée d'une déclaration d'innocuité entièrement remplie et signée. Cette déclaration d'innocuité fait partie intégrante de la documentation fournisseur.

 b) Après une réparation ou avant la remise en service, les critères énoncés sous « installation » et « mise en service » doivent être observés à l'instar de la première mise en service.



7.4 Pièces de rechange




Fig. 12 Eclaté (exemple)



Fig. 13 Site Internet http://www.service-er.de

Commande de pièces de rechange selon:

l'éclaté:

E 233 → V-VC 400 - V-VC 1300

Téléchargement du fichier PDF:

http://www.gd-elmorietschle.com

- → Téléchargements
- → Documents produits
- → Série V → Pièces détachées
- Les pièces d'usure et les joints sont référencés à part sur la liste.

• Site Internet:

http://www.service-er.de

• Choisir le type, la série et l'exécution.

AVIS

Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales ou autorisées par le fabricant. L'utilisation d'autres pièces peut engendrer des dysfonctionnements et rendre nulle et non avenue la responsabilité ou la garantie pour tous dommages en découlant.

8 Pannes: causes et élimination

Panne	Cause	Elimination	Indication	
Arrêt de la machine par le disjoncteur moteur	Tension ou fréquence du réseau non conforme aux données du moteur	Contrôle par un électricien agréé	Chapitre 5.5	
	Raccordement du bornier mal effectué			
	Le disjoncteur moteur est mal réglé			
	La pompe doit être démarrée à valve fermée ou en présen- ce d'un vide	Utilisation d'un démarreur progressif (accessoires)		
	Le disjoncteur déclenche trop rapidement	Utilisation d'un disjoncteur à coupure temporisée, qui tiendra compte d'une éventuelle surintensité au démarrage (exécution avec déclencheur de court-circuit et de surcharge selon VDE 0660 partie 2 ou IEC 947-4)		
	La pompe à vide ou l'huile qu'elle contient est trop froide	Respecter la température ambiante et d'aspiration	Chapitre 2.3	
	La viscosité de l'huile de lubri- fication est trop importante	La viscosité de l'huile doit répondre aux exigences ISO-VG 100 selon la norme DIN 51519	Chapitre 7.2.3	
	Les éléments déshuileurs sont encrassés	Remplacement des éléments déshuileurs	Chapitre 7.2.4	
	La contre-pression exercée au refoulement est trop forte	Vérifier la conduite flexible ou la tuyauterie	Chapitre 5.3	
La puissance d'aspiration est insuffisante	La tuyauterie d'aspiration est trop longue ou sous-dimensionnée	Vérifier la conduite flexible ou la tuyauterie	Chapitre 5.3	
	Problème d'étanchéité à la pompe côté aspiration ou dans le système	Vérifier l'étanchéité de la tuyauterie et le serrage des ensembles vissés	Chapitre 7.2	
	Les filtres d'aspiration sont encrassés	Nettoyer/remplacer les filtres d'aspiration	Chapitre 7.2.2	



Panne	Cause	Elimination	Indication	
La pression limite (vide max.) n'est pas atteinte	Problème d'étanchéité de la machine ou du système	Vérifier l'étanchéité de la tuyauterie et le serrage des ensembles vissésn	Chapitre 7.2	
	Viscosité de l'huile inappro- priée La viscosité de l'huile doit répondre aux exigences ISO-VG 100 selon la norme DIN 51519		Chapitre 7.2.3	
	Le plot d'ajustage (X) est mal réglé	Régler correctement la plage de travail	Chapitre 6.1.2	
La machine sur- chauffe	La température ambiante ou d'aspiration est trop élevée	Respecter l'utilisation conforme	Chapitre 2.3	
	Mauvaise circulation de l'air de refroidissement	Vérifier les conditions ambiantes	Chapitre 5.1	
		Nettoyer les fentes d'arrivée d'air	Chapitre 7.2	
	La viscosité de l'huile de lubri- fication est trop importante	La viscosité de l'huile doit répondre aux exigences ISO-VG 100 selon la norme DIN 51519	Chapitre 7.2.3	
	Les éléments déshuileurs sont encrassés	Remplacement des éléments déshuileurs	Chapitre 7.2.4	
	La contre-pression exercée au refoulement est trop forte	Vérifier la conduite flexible ou la tuyauterie	Chapitre 5.3	
Brouillard d'huile visi- ble au refoulement	Les éléments déshuileurs ne sont pas correctement en place ou les joints toriques sont manquants	Vérifier que le montage est correct	Chapitre 7.2.4	
	Utilisation d'une huile inap- propriée	Utiliser un produit approprié	Chapitre 7.2.3	
	Les éléments déshuileurs sont encrassés	Remplacement des éléments déshuileurs	Chapitre 7.2.4	
	La contre-pression exercée au refoulement est trop forte	Vérifier la conduite flexible ou la tuyauterie	Chapitre 5.3	
	La température ambiante ou d'aspiration est trop élevée	Respecter l'utilisation conforme	Chapitre 2.3	
	Mauvaise circulation de l'air de refroidissement Vérifier les conditions ambiantes		Chapitre 5.1	
		Nettoyer les fentes d'arrivée d'air	Chapitre 7.2	



Pannes: causes et élimination

Panne	Cause	Elimination	Indication
Maschine erzeugt abnormales Ge-	Les caoutchoucs d'accouple- ment sont usés	Remplacer les caoutchoucs d'accouplement	Chapitre 7.2.1
räusch (Ein hämmerndes Geräusch der Lamel-	Le corps de pompe est usé (facettes)	Reprise par le constructeur ou un atelier de réparation agréé	SAV Elmo Rietschle
len beim Kaltstart ist normal, wenn es	La valve de réglage du vide (si existante) clapote	Remplacer le clapet	Chapitre 7.4
mit zunehmender Betriebstemperatur innerhalb von zwei	Les palettes sont endomma- gées	Reprise par le constructeur ou un atelier de réparation agréé	SAV Elmo Rietschle
Minuten verschwin- det)	La pompe à vide ou l'huile qu'elle contient est trop froide	Respecter la température ambiante et d'aspiration	Chapitre 2.3
	La viscosité de l'huile de lubri- fication est trop importante	La viscosité de l'huile doit répondre aux exigences ISO-VG 100 selon la norme DIN 51519	Chapitre 7.2.3
Présence d'eau dans l'huile de lubrification	La pompe aspire de l'eau	Installer un séparateur d'eau en amont de la pompe	_
	La pompe aspire davantage de vapeur d'eau qu'elle n'est supposée en absorber	Consulter le fabricant au sujet d'un lest d'air renforcé	_
	La pompe ne travaille que sur un temps court, qui ne lui permet pas d'atteindre sa température normale de fonc- tionnement	Après chaque aspiration de vapeur d'eau, laisser tourner la pompe aspiration fermée, jusqu'à évaporation complète de l'eau dans l'huile	_

En cas de dysfonctionnements d'autre type ou non remédiables, prière de vous adresser au SAV Elmo Rietschle.



9 Caractéristiques techniques

V-VC			400	500	700	900	1100	1300
Niveau de pression acoustique (max.) EN ISO 3744	-ID/A)	50 Hz	76	80	81	82	86	82
Tolérance ±3 dB(A)	dB(A)	60 Hz	79	82	85	87	87	87
Nivogu d'émission conore	dD(A)	50 Hz	-	92	93	93	95	96
Niveau d'émission sonore	dB(A)	60 Hz	-	94	97	98	100	101
Poids *	kg		485	579	650	730	960	1050
Longueur *	mm		1381	1517	1584	1604	1763	1900
Largeur	mm		931	986	986	1083	1122	1122
Hauteur	mm		606	606	765	805	805	805
Raccord du vide			G 3	G 3	G 3	G 4	G 4	G 4
Sortie d'air de refoulement			Rp 3					
Quantité d'huile	I		12	17,5	17,5	20	26	26

^{*} Selon le modèle du moteur, la longueur et le poids peuvent diverger des données mentionnées ci-dessus.




Fig. 14 Fiche technique (exemple)

Prière de consulter les autres caractéristiques techniques sur la fiche technique **D 233**

- Téléchargement du fichier PDF:

 D 233 → V-VC 400 V-VC 1300
 - Téléchargement du fichier PDF: http://www.gd-elmorietschle.com
 - → Téléchargements
 - Documents produits
 - → Série V → Fiches techniques

AVIS

Sous réserve de modifications techniques!



www.gd-elmorietschle.com er.de@gardnerdenver.com

Gardner Denver Schopfheim GmbH

Roggenbachstraße 58 79650 Schopfheim · Deutschland

Tel. +49 7622 392-0 Fax +49 7622 392-300



Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver's Industrial Products Division and part of Blower Operations.



Déclaration de conformité CE selon 2006/42/CE

Le fabricant: Gardner Denver Schopfheim GmbH

Postfach 1260 D-79642 Schopfheim

déclare par la présente que la machine: vacuum pump

de: la série V-VC

type V-VC 50, V-VC 75, V-VC 100, V-VC 150,

V-VC 200, V-VC 202, V-VC 300, V-VC 303, V-VC 400, V-VC 500, V-VC 700, V-VC 900,

V-VC 1100, V-VC 1300

est conforme aux prescriptions de la directive susmentionnée.

Les normes harmonisées suivantes sont appliquées:

EN 1012-1:2010 Compresseurs et pompes à vide. Prescriptions de sécurité,

partie 1 : compresseurs

EN 1012-2:1996+A1:2009 Compresseurs et pompes à vide. Prescriptions de sécurité,

partie 2 : pompes à vide

En cas de modification de la machine non convenue avec nos services ni préalablement autorisée sous forme écrite par nos soins, la présente déclaration perd sa validité.

Nom et adresse de la personne

Gardner Denver Schopfheim GmbH

en charge de la documentation CE Postfach 1260

D-79642 Schopfheim

Gardner Denver Schopfheim GmbH

Schopfheim, le 1.5.2012

Dr. Friedrich Justen, Director Engineering

C_0045_FR



Formulaire de déclaration d'innocuité pour les pompes à vide/leurs composants

7.7025.003.17

page 1 sur 1

Roggenbachstr. 58, 79650 Schopfheim, RFA Téléphone: +49/(0)7622/392-0 Fax: +49/(0)7622/392-300

Les actes de réparation et/ou de maintenance sont uniquement effectués sur remise préalable d'une déclaration intégralement et correctement remplie. Dans le cas contraire, les travaux de réparation ne peuvent être entamés, ce qui implique un traitement tardif.

La présente déclaration doit être remplie et signée uniquement par du personnel spécialisé et autorisé à cet effet.						
1.Type de pompe à vide/composants			2. Motif du renvoi			
Désignation du modèle : Numéro de la machine : N° d'ordre : Date de livraison :						
3. Etat de la pompe à vide/des composants			4. Contamination du fait de	'utilisation	des	
La pompe/le composant a-t-elle/il été vidangé(e) ? (produit/consommables) OUI NON La pompe/le composant a-t-elle/il été nettoyé(e), décontaminé, exempt d'huile et de graisse et sans substances nocives pour la santé ? OUI Produits de nettoyage :			pompes à vide/composant Toxique Corrosif Microbiologique*) Explosif*) Radioactif*) autres	OUI		
				OUI 🗖	NON □	
Méthode de nettoyage :						
*) Les pompes/composants ayant subi une contamination microbiologique, à l'explosif ou aux éléments radioactifs sont réceptionnés uniquement sur présentation d'un certificat attestant d'un nettoyage en bonne et due forme!						
Nature des substances nocives ou des produits de réaction dangereux découlant du processus avec lesquels les pompes à vide/ composants sont entré(e)s en contact :						
Nom du produit commercialisé, nom du produit fabricant	Désignation chimique	Classe de risque	Mesures à prendre en cas de libération des substances nocives	Premiers se cas d'accid		
1 2						
3						
4						
Mesures de protection personnelle :						
Produits dangereux de décomposition en cas de contrainte thermique OUI NON Lesquels :						
5. Déclaration à caractère juridiquement contraignant						
Nous déclarons sur l'honneur que les données renseignées dans la présente déclaration ont été faites de manière exhaustive, sincère et véritable et que le soussigné a qualité pour en juger. Nous sommes conscients du fait que notre sinistres responsabilité est engagée vis à vis du preneur d'ordre pour les découlant de données incomplètes ou erronées. Nous nous engageons à exonérer le preneur d'ordre de toute responsabilité vis à vis de tiers pour ce qui est des dommages et intérêts redevables du fait de données incomplètes ou erronées. Nous sommes conscients du fait qu'au delà de la présente déclaration, notre responsabilité est directement engagée vis à vis de tiers, ce qui inclut notamment les collaborateurs du preneur d'ordre chargés de la manipulation/réparation du produit.						
Société :						
	Code_postal, localité :					
Téléphone :						
Nom (en lettresd'imprimerie)	Fonction :					
Pate :Cachet de la société :						
Signature ayant valeur juridique	Signature ayant valeur juridique : N° TOS/indox : 7 7035 003 17 / 05 Son/ice compétent : C5 Costion des fishiere: \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					